



REAN

RMP-01

Motor (Faz) Koruma Rölesi

Açıklama

RMP-01 motor koruma röleleri; üç fazlı sistemlerde şebekeden kaynaklanan faz yokluğu hatalarından korumak için tasarlanmıştır.

Çalışma Prensibi

Hata Yok ise; OUT Led'i yanar ve röle çıkış verir.

Faz yokluğunda; L1-L2-L3 fazlarından herhangi birinin gelmemesi durumunda ilgili fazın ledi söner ve OUT led'i söner röle bırakır.

Ebatlar


Yükseklik [mm] : 62
Uzunluk [mm] : 90
Genişlik [mm] : 24



Uyarılar


Aşağıdaki talimatlara uyulmaması halinde ölüm yada yaralanmalı iş kazaları oluşabilir.

- Montaj yapılırken cihaz üzerindeki tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
- Cihazı ıslak ve rutubetli ortamda çalıştırmayınız.
- Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kullanınız.
- Cihaza enerji vermeden önce tüm bağlantıların doğruluğundan emin olunuz.
- Cihazı panoya monte ediniz ve sisteme bir anahtar veya devre kesici ilave ediniz.



TÜRK MALI

Bağlantı Şeması



Uyarı: Kart üzerinde yüksek voltaj var



REAN

RMP-01

Motor (Faz) Koruma Rölesi

Açıklama

RMP-01 motor koruma röleleri; üç fazlı sistemlerde şebekeden kaynaklanan faz yokluğu hatalarından korumak için tasarlanmıştır.

Çalışma Prensibi

Hata Yok ise; OUT Led'i yanar ve röle çıkış verir.

Faz yokluğunda; L1-L2-L3 fazlarından herhangi birinin gelmemesi durumunda ilgili fazın ledi söner ve OUT led'i söner röle bırakır.

Ebatlar


Yükseklik [mm] : 62
Uzunluk [mm] : 90
Genişlik [mm] : 24



Uyarılar


Aşağıdaki talimatlara uyulmaması halinde ölüm yada yaralanmalı iş kazaları oluşabilir.

- Montaj yapılırken cihaz üzerindeki tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
- Cihazı ıslak ve rutubetli ortamda çalıştırmayınız.
- Cihazı temizlemek için sadece kuru bez kullanınız.
- Cihaza enerji vermeden önce tüm bağlantıların doğruluğundan emin olunuz.
- Cihazı panoya monte ediniz ve sisteme bir anahtar veya devre kesici ilave ediniz.



TÜRK MALI

Bağlantı Şeması



Uyarı: Kart üzerinde yüksek voltaj var